

# 脱着式ローレットネジセット取付方法

- ①角ソケットの座金にガタつき防止板バネをはめ込む
- ②座金にパイプを合わせ、角ソケットの本体を取り付ける
- ③ローレットネジ・ワッシャーを角ソケットにしっかり締め付ける

※パイプの取付クリアランス 横付タイプ：窓枠の開口部より26mm以上

正面付タイプ：B式角ソケットのアンクル金具端面より31mm以上

